

D5 ... 3138Z00/01/02/06/07
D5-S ... 3138Z00/03/04/08/09



Description	Pos.	Part Nbr. Best.-Nr.	Quant Stück	Bezeichnung
Handle assy Dinah	1	3138Z24020	1	Griff komplett Dinah
Handle assy Dinah-S	2	3138Z24040	1	Griff komplett Dinah-S
Grid cap with foam insert	3	3138M11010	1	Gitterkappe mit Schaumeinlage
Foam insert	4	3138Z25010	1	Schaumeinlage
Capsule with suspension (MPL)	5	2610Z00320	1	Kapsel mit Lagerung
Switch	6	1400E00010	1	Schalter
Slider button	7	3138Z22010	1	Schiebeknopf
Slider label	8	3138Z23010	1	Schalterschild
Screw for switch	9	0964D20030	2	Schraube für Schalter
XLR-Connector	10	0016E03790	1	XLR- Steckereinsatz
Screw M2,5x8	11	0966D25080	1	Schraube M2,5x10
Stand adapter H15-A	-	6001H63100	1	Stativanschluß H15-A
Bag	-	5055964	1	Etui

Reparaturhinweise:

Bitte beachten Sie daß die Litzen der Kapsel wie im Bild 1 verlegt sein müssen.

Bitte entfernen Sie den Schaumstoffteil wenn eine neue Kapsel in ein älteres D5 Gehäuse eingesetzt werden soll. (Bild 2)

Repair – Hints:

Please take care that the litz wires are routed as in the picture 1.

In case you have to exchange the capsule of an older D5 housing you have to remove the foam part as shown in the picture 2.

